


PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DM4000 SERIES DIGITAL MOBILE RADIOS QUICK REFERENCE GUIDE



Stručný návod k použití pro přenosné radiostanice řady DM4000

Důležité bezpečnostní informace

Dodržení zásad pro bezpečné použití a vystavení organismu vysokofrekvenčnímu záření



Upozornění

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si provozní pokyny pro bezpečné použití obsažené v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodané s radiostanicí.

POZOR!

Tato radiostanice je určena pouze pro pracovní využití za účelem dodržení požadavků pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření komise FCC/ICNIRP. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte informace o vysokofrekvenčním záření a provozní pokyny v příručce o bezpečném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenčnímu záření dodávané s radiostanicí (publikace společnosti Motorola č. 6866537D37), abyste dodržovali limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

Seznam antén, baterií a dalších příslušenství, které schválila společnost Motorola, najdete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com>

Informace o autorských právech k počítačovým programům

Součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce mohou být počítačové programy chráněné autorskými právy, uložené v polovodičových pamětech a na jiných médiích. Zákony Spojených států amerických a dalších zemí dávají společností Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. jistá výhradní práva k počítačovým programům chráněným autorským právem, zejména právo libovolnou formou takto chráněné počítačové programy kopírovat či reprodukovat. Proto se žádné počítačové programy chráněné autorskými právy, které jsou součástí výrobků Motorola popsanych v této příručce, nesmí žádným způsobem kopírovat, reprodukovat, upravovat, provádět jejich reverzní inženýring a distribuovat bez výslovného písemného souhlasu držitelů autorských práv. Navíc se nemá za to, že se nákupem těchto výrobků přímo nebo nepřímo, na základě překážky uplatnění žalobních nároků nebo na základě autorských práv, patentů či žádostí držitelů práv o patenty uděluje jakákoliv licence kromě běžné nevýhradní licence k použití,

kteřá vyplývá ze zákona prodejem výrobku.

Stručný návod k použití

Tento stručný návod k použití popisuje základní provoz vozidlové radiostanice MOTOTRBO řady DM4000. Další informace o provozu těchto radiostanic najdete v návodu k obsluze.

Poradte se rovněž se svým dealerem nebo správcem systému, protože je možné, že radiostanice byla upravena podle vašich konkrétních potřeb.

Zapnutí a vypnutí radiostanice

Radiostanici zapnete krátkým stisknutím vypínače.

Radiostanici vypnete tak, že stisknete a podržíte vypínač.

Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvýšíte otočením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček.


Hlasitost snížíte otočením ovladače hlasitosti proti směru hodinových ručiček.

Ovládací prvky radiostanice

Zapište si funkce programovatelných tlačítek radiostanice do vyhrazeného prostoru.

KS znamená krátký stisk.

DS znamená dlouhý stisk.



1 Vypínač

2 Ovladač hlasitosti

3 Displej

4 Tlačítko pro menu/OK†

5 Pohyb nahoru a dolů†

6 Reprodukter

7 Tlačítko Návrat/Domů†

8 Přední tlačítka (programovatelná)

P1 – **KS**: _____ **DS**: _____

P2 – **KS**: _____ **DS**: _____

P3 – **KS**: _____ **DS**: _____

P4 – **KS**: _____ **DS**: _____

9 Konektor příslušenství

10 Indikátory LED

† Neplatí pro radiostanice s numerickým displejem

Indikátor LED

Bliká červeně – Rádio přijímá nouzové vysílání nebo se nezdařil autotest při zapnutí nebo proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byl rádio nakonfigurováno pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).

Svítilí zelená – Radiostanice se zapíná nebo vysílá.

Bliká zeleně – Rádio přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení nebo zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy Over-the-Air Programming.

Dvojitě bliká zelená – Radiostanice přijímá hovor nebo data, pro která byla aktivována funkce soukromí.

Svítilí žlutě – Rádio monitoruje standardní kanál nebo používá funkci Bluetooth je ve viditelném režimu.

Bliká žlutá – Radiostanice vyhledává provoz nebo přijímá výzvu k hovoru nebo jsou právě obsazené všechny kanály Linked Capacity Plus.

Dvojitě bliká žlutá – Radiostanice již není připojená k převaděči v režimu Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus, všechny kanály Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus jsou právě obsazené, je zapnuté automatické vyhledávání stanoviště, radiostanice aktivně vyhledává nové stanoviště. Udává také, že radiostanice zatím nereagovala na výzvu ke skupinovému volání nebo je uzamčená.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2011, 2012 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.
August 2012.
www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012003062-C