



MOTOROLA SOLUTIONS

PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™

SL2600

PORTABLE RADIO

QUICK REFERENCE GUIDE

en-US	fr-FR	ru-RU	ar-EG
cs-CZ	it-IT	ro-RO	
da-DK	hu-HU	fi-FI	
de-DE	nl-NL	sv-SE	
es-ES	pl-PL	tr-TR	
el-GR	pt-PT	uk-UA	



MN003121A01-AA

JULY 2017

© 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Stručná referenční příručka

Tato referenční příručka se zabývá základními funkcemi vysíláky. Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože vaše vysíláky mohou být zipsobena specifickým potřeby.

Další podrobnosti o provozu a informace o bezpečnosti a výstrahách naleznete v této uživatelské příručce:

Pro nosnou vysíláky s omezenou klávesnicí MN003116A01

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF)



Upozornění: Před použitím tohoto výrobku si prostudujte návod k bezpečnému používání, který je uveden v příloze brožury o bezpečnosti výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF).

UPOZORNĚNÍ

Tato vysíláky jsou určeny pouze k pracovnímu použití. Před použitím vysíláky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro profesionální dvousměrné vysíláky obsahující důležité pokyny pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Seznam antén a dalších příslušenství schváleného poskytovatele Motorola Solutions naleznete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com>


Autorská práva k počítačovému softwaru

Výrobky Motorola Solutions popsané v této příručce zahrnují počítačové programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných médiích a k nimž poskytovatel Motorola Solutions vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených státech a v dalších zemích zachovávají

společnosti Motorola Solutions některá exkluzivní práva k počítačovým programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného autorskými právy v jakékoli formě.

V souladu s výše uvedeným ustanovením nesmí být žádné počítačové programy Motorola Solutions chráněné autorskými právy a obsažené ve výrobcích popsaných v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, ztenčovány ani distribuovány bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele Motorola Solutions. Dále se nákup produktů společnosti Motorola Solutions nebude považovat za udělení, a přímé nebo nepřímé, za zákonnou odpověď ani nic jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných patentů poskytovatele Motorola Solutions, s výjimkou běžné neexkluzivní licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona o prodeji produktu.

Ovládání vysíláky



- 1 Přepínač kanál
- 2 Tlačítko ZAP/VVY
- 3 Indikátor LED
- 4 Tlačítko Push-to-Talk (PTT)
- 5 Tlačítko hlasitosti
- 6 Programovatelné tlačítko
- 7 Tlačítko pro pohyb doleva / P2¹
- 8 Tlačítko Menu/OK¹
- 9 Tlačítko Zpět/Domů¹
- 10 Tlačítko pro pohyb doprava / P2¹
- 11 Displej
- 12 Mikrofon
- 13 Konektor USB
- 14 Konektor pro příslušenství
- 15 Reprodukční
- 16 Anténa

¹ Tato tlačítka na dotykovém displeji se zobrazí po odemknutí vysíláky.

Zapnutí/vypnutí vysílá ky

Dlouze stiskn te tla ítko **ZAP/VYP**.

Nastavení hlasitosti

Stiskn te tla ítko **zvýšení** nebo **snížení hlasitosti**.

Indikátory LED**Svíí erven**

Vysílá ka se nabíjí.

Blikají erven

Nezda il se autotest p i zapnutí vysílá ky; je aktivní režim ztlumení; prob hlo p emist ní mimo rozsah, pokud byla vysílá ka nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System); vysílá ka p íjí má nouzové vysílání; vysílá ka vysílá p i nízkém stavu baterie nebo došlo k chybám p i nabíjení.

Svíí zelen

Vysílá ka se zapíná; vysílá; odesílá upozorn ní na hovor nebo nouzové vysílání.

Blikají zelen

Vysílá ka p íjí má volání nebo data; je zapnutá p i ne innosti nebo zjiš uje aktivitu bezdrátových p enos .

Dvojit blikají zelen

Vysílá ka p íjí má kódované hovory i data.

Svíí žlut

Vysílá ka monitoruje standardní kanál.

Blikají žlut

Vysílá ka vyhledává aktivitu; p íjí má upozorn ní na hovor; je povolen seznam flexibilního p íjí má ní; všechny kanály Capacity Plus Multi-Site jsou zaneprázdn é.

Dvojit blikají žlut

Je zapnutý automatický roaming; vysílá ka ješt nereagovala na upozorn ní na skupinový hovor; aktivn hledá nové místo; není

p ipojena k opakova i v režimu Capacity Plus; je uzam ená nebo všechny kanály Capacity Plus jsou zaneprázdn é.